


U-BOAT

ITALO FONTANA



РУ

УХОД И РЕМОНТ.

Высокоточный механизм ваших часов сохранит надолго свои характеристики с надлежащим уходом.

Рекомендуется каждые 3-4 года отдавать часы на проверку и текущее техобслуживание всех механических частей нашему авторизованному дистрибьютору или в авторизованный сервисный пункт.

Для замены ремешка также рекомендуется обращаться к авторизованному дистрибьютору или в авторизованный сервисный пункт.

Не оставляйте часы в местах, подверженных резким перепадам температуры, воздействию влажности, солнечного света, сильных магнитных полей.

CLASSICO CRONO

МЕХАНІЗМ КАЛИБРА U-77 РЕЗЕРВ ХОДА 44 ЧАСА



РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ.

1. Отвинтить защитную крышку заводной головки. **2.** Завести часы, если требуется. **3.** Осторожно вытянуть заводную головку до первого щелчка (положение А) и медленно вращать ее для быстрой регулировки даты.*

4. Вытянуть заводную головку до второго щелчка (положение В) и медленно вращать для регулировки времени. **5.** Нажать на заводную головку для возврата ее в исходное положение завода. **6.** Завинтить защитную крышку заводной головки.

ФУНКЦИИ ХРОНОГРАФА.

- 1.** Нажать кнопку С (пуск/стоп) для запуска стрелки хронографа и счетчиков часов и минут.
- 2.** Снова нажать кнопку С (пуск/стоп) для останова хронометража, который возобновляется, как только кнопку С нажимают.
- 3.** После замера отрезков времени нажать на остановленном хронографе кнопку D для возврата на нуль стрелки и счетчиков хронографа.

* Внимание: при выполнении этой операции необходимо проследить, чтобы стрелки часов не находились в сегменте между 21:00 и 03:00.

U-BOAT HEAD OFFICE

Via per San Gennaro, 13

Gragnano, Capannori - 55012 Lucca - Italy

Tel: +39 0583 469288 - Fax: +39 0583 462249

info@u-boatwatch.com