

U-BOAT
I T A L O F O N T A N A



УХОД И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ.

При надлежащем уходе высокоточный механизм ваших часов надолго сохранит свои характеристики.

Рекомендуется каждые 3-4 года отдавать часы на проверку и текущее техобслуживание всех механических частей нашему авторизованному дистрибьютору или в авторизованный сервисный пункт.

Для замены ремешка также рекомендуется обращаться к авторизованному дистрибьютору или в авторизованный сервисный пункт.

Не оставляйте часы в местах, подверженных резким перепадам температуры, воздействию влажности, солнечного света, сильных магнитных полей.


КЛАССИЧЕСКИЙ ВОЛЬФРАМОВЫЙ ХРОНОГРАФ

ФУНКЦИИ ХРОНОГРАФА.

1. Нажмите на кнопку Н (пуск/стоп) для запуска стрелки хронографа и счетчика часов и минут. **2.** Вновь нажмите на кнопку Н для остановки хронометража, который возобновляется при повторном нажатии на кнопку Н. **3.** После замера времени нажать на остановленном хронографе кнопку С для обнуления, для возврата на ноль стрелки и счетчиков хронографа.

ФУНКЦИИ ЧАСОВ.


- A** ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ
- B** ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА
- C** СБРОС
- D** УСТ-ВО ДЛЯ ПРОСТАВЛЕНИЯ ДАТЫ
- E** СЧЕТЧИК ЧАСОВ ХРОНОГРАФА
- F** СЧЕТЧИК МИНУТ ХРОНОГРАФА
- G** СЧЕТЧИК СЕКУНД ХРОНОГРАФА
- H** ПУСК/СТОП ХРОНОГРАФА



ПОЛОЖЕНИЕ 1
ПЕРВЫЙ ЩЕЛЧОК



ПОЛОЖЕНИЕ 2
ВТОРОЙ ЩЕЛЧОК



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

1. Отвинтите защитную крышку заводной головки **A**, поворачивая заводную головку в направлении часовой стрелки и против часовой стрелки до завода.

ПОЛОЖЕНИЕ 1 ПЕРВЫЙ ЩЕЛЧОК Вытяните заводную головку **B** до первого щелчка и медленно поверните заводную головку в направлении часовой стрелки для быстрой корректировки даты.*

ПОЛОЖЕНИЕ 2 ВТОРОЙ ЩЕЛЧОК Осторожно вытяните заводную головку **B** до второго щелчка для регулировки времени.

2. Нажмите до конца на заводную головку **B** и верните защитную крышку заводной головки **A** в положение закручивания, поворачивая ее до полной блокировки.

* Внимание: при выполнении этой операции необходимо проследить, чтобы стрелки часов не находились в сегменте между 21:00 и 03:00.

U-BOAT HEAD OFFICE

Via per San Gennaro, 13

Gragnano, Capannori - 55012 Lucca - Italy

Tel: +39 0583 469288 - Fax: +39 0583 462249

info@u-boatwatch.com